

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firma

Unvanı: Turklink Telekom İletişim Bilg. Yaz. Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Meşrutiyet Mahallesi Hacı Mansur Sokak No:56B Şişli / İstanbul

Telefonu: 90 212 233 0813

e-posta: bilgi@airospot.net

Firmanın Kaşesi ve Yetkili İmzası:

TURKLİNK TELEKOM
İletişim Bilg. Yazılım Dış Tic Ltd Şti
Hacı Mansur Sk No:56/9 Osımanbey
Tel&Fax 0212 233 08 13
Mecidiyeköy V.D 871 050 9407

Satıcı Firma

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Firmanın Kaşesi ve Yetkili İmzası:

MALIN

Cinsi: Wi-Fi Access Point

Markası: Airospot

Modeli: Tüm Modeller

Garanti Süresi: 2 YIL

Kullanım Ömrü: 5 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ


Bandrol ve Seri No:



Kablosuz Erişim Noktası Kullanım Kılavuzu

TURKLİNK
t e l e k o m

1. Gerekli ayarlamaları yapmak için kablosuz erişim noktasına (SSID: Airospot AP xxxx) kablosuz olarak bağlanın, web tarayıcınızda 198.162.42.1 adresine girin.
 2. İlk kullanımda kullanıcı adı "admin" şifre "002000". Kablosuz erişim noktası ilk kullanımda kendinize özel bir şifre belirlemenizi isteyecektir. Şifrenizi unutmayın.
 3. Airospot Kablosuz Erişim Noktası arayüzünden ya da cihazınız cloud versiyon ise Airospot Cloud Kablosuz Erişim Noktası web uygulamasından cihazınızın ayarlarını yapabilir, cihazınızı yönetebilirsiniz.
 4. Kablosuz Erişim Noktası cihazınızı yalnızca kendi adaptörü ile kullanın.
 5. Cihaz ile birlikte kullandığınız elektrik ve ethernet kablolarının uygun ve yıpranmamış olduğundan emin olun.
 6. Cihazınızda elektromanyetik ve elektrostatik hasarlar oluşmasına engellemelisiniz.
 7. Cihazınızı her türlü sıvı temasından, tozdan, nem, rutubet ve küften koruyun.
 8. Fiziksel olarak hasar almasına engel olun. Hasar almış cihazları çalıştırmayın.
 9. Cihazın girişlerine uygun olmayan cihazlar bağlamayın, herhangi bir cisim sokmayın.
 10. Cihazın sağlıklı çalışma ortamı ısısı -10C~55C aralığındadır. Daha sıcak ya da soğuk ortamlarda depolamayın, çalıştırmayın.
 11. Cihazın dış mekanda kullanılabileceği açıkça belirtilmemiş ise cihazınızı yalnızca iç mekanlarda kullanın.
 12. Cihazınızı yazılımsal olarak resetlemek gerekir ise cihazın arkasında bulunan resetleme tuşunu kullanabilirsiniz. Resetleme işlemi gerçekleştirildikten sonra tüm ayarlarınız silinmiş, cihaz ilk günkü haline geri dönmüş olacak. Bu sırada cihazın elektrik bağlantısını kesinlikle kesmeyin.
 13. Cihazınızın donanımına ve üzerinde çalışan yazılıma kesinlikle müdahale etmeyin. Herhangi bir elektronik devre bağlamayı denemeyin, bir cisim sokmayın. Cihazların içini açmayın. Airospot tarafından yüklenen ya da sağlanan yazılımlar dışında bir yazılım yüklemeye ya da yazılım özelliklerini değiştirmeye çalışmayın.
- Yukarıda açıkça belirtilen hallerde cihazınızın garanti kapsamı dışında olacaktır. Ayrıca kişisel olarak, fiziksel ya da maddi zarar görebilir, başkalarının yaralanmasına ya da zarar görmesine sebep olabilirsiniz.



Daha fazla bilgi almak için
QR Kodu tarayın
ya da www.airospot.net
adresini ziyaret edin.

Tüm Hakları Saklıdır.
Turklink Telekom.




Wireless Access Point User Manual

TURKLİNK
t e l e k o m

1. Connect to the wireless access point (SSID: Airospot AP xxxx), enter 198.162.42.1 in your web browser to make the necessary settings.
2. During the first use, username is "admin" and password is "002000". The wireless access point will ask you to set a unique password for your first use. Don't forget your password.
3. You can adjust your device's settings and manage your device from the Airospot Wireless Access Point interface or, if your device is a cloud version, from the Airospot Cloud Wireless Access Point web application.
4. Use your Wireless Access Point device only with its own adapter.
5. Make sure that the electrical and Ethernet cables you use with the device are compatible and not frayed.
6. Take precautions to prevent electromagnetic and electrostatic damage to your device.
7. Protect your device from all kinds of liquid contact, dust, humidity, moisture and mold.
8. Protect your device from physical damage. Do not operate damaged devices.
9. Do not connect inappropriate devices or insert any objects into the device's inputs.
10. The healthy working environment temperature of the device is between -10C~55C. Do not store or operate in hotter or colder environments.
11. Use your device indoors only unless it is clearly stated that the device can be used outdoors.
12. If you need to reset your device software, you can use the reset button on the back of the device. After the reset process is completed, all your settings will be deleted and the device will return to its original state. During this process, ensure that the device remains connected to the power supply.
13. Never interfere with your device's hardware and the software running on it. Do not attempt to connect any electronic circuits or insert objects into the device. Do not open the devices. Do not attempt to install any software or change software features other than the software installed or provided by Airospot.

In the cases clearly stated above, your device will be out of warranty. Additionally, you may suffer personal injury, physical damage, or material loss, and may cause harm or damage to others.



Scan the QR Code or visit
www.airospot.net for more
information.

All rights reserved.
Turklink Telekom.



Garanti Koşulları

1. Garanti Süresi malın tesliminden itibaren başlar ve süresi 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.